

Volvo B12B Dubai

Manual de Recambios
Spare Parts Manual

Rev. A



Procedimiento de Piezas de Recambio

Procedure of Ordering Spare Parts

Introducción

Este catalogo de recambios contiene todas las piezas usadas por Carrier Sütrak para esta unidad. La columna de cantidad muestra el número de piezas que tiene por equipo. .

Información del fabricante

En caso de realizar una reparación, utilizar únicamente partes originales Carrier Sütrak .El uso de partes no originales y aprobadas por Carrier Sütrak puede generar riesgos en la seguridad e incorrecto funcionamiento de la unidad; en algunos casos la unidad puede perder su garantía de fábrica y dejar de cumplir con las normas y regulaciones oficiales. Este manual muestra modelos estándar .Para otras opciones que no figuren en este manual póngase en contacto con nosotros.

Introduction

This spare parts manual contains all the spare parts used by Carrier Sütrak in this unit. The column quantity shows how many times you will find each piece in one unit.

Manufacturer information

In the event of repair, only use original Carrier Sütrak parts. The use of "non original" parts which have not been tested and approved by Carrier Sütrak can lead to serious risk for the safety and correct operation of the unit; in certain cases the equipment may no longer be covered by the warranty or comply with the approval standards of the requisite authorities.

This manual shows standard models. For any options that do not figure in the manual, please contact us.

Carrier Sütrak Ibérica

C\ Aragoneses Nº4 Alcobendas (Madrid)

Tel: 00 34- 91 661 22 59 Fax: 00 34-91 661 77 42

eMail: Recambios.Sutrak.Iberica@carrier.utc.com

info.suetrak@carrier.utc.com

Usted merece un servicio rápido y correcto, Para evitar problemas con el pedido, por favor proporcione la siguiente información:

1. Dirección exacta. Incluya cualquier información adicional
2. Indique método de envío .Por ejemplo, terrestre, Express, aéreo, etc.
3. Tipo exacto de unidad y año de fabricación (Numero de Serie)
4. Cantidad y número de referencia de las piezas requeridas.

You require a prompt and correct supply. In order to comply with this demand, we need to have the following information :

1. your exact address.
2. Requested kind of dispatch. For example,surface mail,air mail,air fright,etc.
3. Exact type of unit and year of construction.(serial number)
4. Quantity and code number of the required spare parts



ES	Cto.Soporte Compresor.....	4,6
	Accesorios Frigorificos.....	8

GB	Bracket Assy Compressor.....	4,6
	Fittings for Refrigerant Hoses.....	8

Cto.Soporte Compresor

Bracket Asy Compressor



↑
Pos. 1



↑
Pos. 2



↑
Pos. 3,4



↑
Pos. 5,6



↑
Pos. 7




↑
Pos. 8,9



↑
Pos. 10



↑
Pos. 11



↑
Pos. 12

Pos.	Descripción	Description	Nº Orden Ordering No.	Cantidad Quantity
1	Compresor FKX50/660	Compressor FKX50/660	00 120324	1
2	Silenblok MK11	Shock Absorver MK11	00 111008	4
3	Tornillo M12x80	Screw M12x80	00 202073	4
4	Tornillo M12x60	Screw M12x60	00 2020769	5
5	Arandela Grower B10	Lock Washer B10	00 234029	8
6	Arandela Grower B12	Lock Washer B12	00 234030	8
7	Tuerca M12	Nut M12	00 220010	7
8	Tornillo M10x30	Screw M10x30	00 201094	8
9	Tornillo M10x110	Screw M10x110	00 202061	1
10	Embrague C/Bob D225	Compressor Pulley Cluth	00 150155	1
11	Placa Compresor	Support Compressor	00 110197	1
12	Soporte Compresor	Bracket Asy Compressor	00 110198	1

Cto.Soporte Compresor

Bracket Asy Support



Pos. 1



Pos. 2



Pos. 3




Pos. 4



Pos. 5



Pos. 6




Pos. 7,8



Pos. 9,10



Pos. 11



Pos. 12



Pos. 13,14



Pos. 15

Pos.	Descripción	Description	Nº Orden Ordering No.	Cantidad Quantity
1	Obus 1/8	Adpter 1/8	00 171684	2
2	Presostato de Alta	High Pressure	00 181104	1
3	Presostato de Baja	Low Pressure	00 181105	1
4	Adaptador Enchufe Alta	High Adapter Fitting	00 172347	1
5	Adaptador Enchufe Baja	Low Adapter Fitting	00 172348	1
6	Codo 90 ¼ H ¼ M	Brass 90 ¼ H ¼ M Fitting	00 171660	2
7	Polea Tensora 2CB	Tensor Pulley 2CB	11 150038/B	1
8	Polea tensora 2CB D120	Tensor Pulley 2CB D120	11 150176	1
9	Correa Alternador	Belt Alternator	00 982/SPA	2
10	Correa Motor	Belt Engine	00 2500/SPB	2
11	Tensor Automatico SE27	Automatic Tensor SE27	00 151350	1
12	Soporte Tensor	Bracket Tensor	00 152085	1
13	Conector 3v Hembra	Connector 3v Female	00 181313/H-	1
14	Conector 3v Macho	Connector 3v Male	00 181313/M-	1
15	Alternador 28V 100 A	Alternador 28V 100A	28,10,04,015-00	1

Accesorios Para Cto.Soporte Compresor

Bracket Asy Support



Pos. 1,2



Pos. 3



Pos. 4



Pos. 5,6



Pos. 7,8

Pos.	Descripción	Description	N° Orden Ordering No.	Cantidad Quantity
1	Racord Tuerca G16	Nipple Nut G16	33222530107	3
2	Racord Tuerca G20	Nipple Nut G20	33222530108	2
3	Racord Brida G20 90°	Nipple G20 90°	00 171667	2
4	Racord Recto G16	Nipple straight G16	33,22,25,31,001	2
5	Racord 45° G20	Nipple 45° G20	33,22,25,31,052	2
6	Racord 45° G16	Nipple 45° G16	33,22,25,31,051	1
7	Tubo G16	Tube G16	00 270022-	10
8	Tubo G20	Tube G20	00 270024-	27



Carrier Sütrak Ibérica
C\ Aragoneses N°4 Alcobendas (Madrid)
Tel. 00 34-(91) 661 22 59 Fax 00 34-(91) 661 77 42

